

**Aanmelden DCA op In-Home-Bus.**

Siedle Nederland B.V.  
Atoomweg 474  
3542 AB Utrecht  
Telefoon +31 30 2330500  
Telefax +31 30 2330519  
www.siedle.nl  
info@siedle.nl

DCA 650-02 V2.x  
S.Siedle & Söhne

OK indrukken

Sprache / Language  
Ändern/Change

Pijl naar beneden

Systeem config.  
Wijzigen met <ok>

Pijl naar beneden

Nieuw toestel  
Aanmelden <ok>

OK indrukken

TST aanmelden  
Even wachten! <ok>

Wachten tot de DCA de bus heeft gecontroleerd. Daarna springt de display automatisch op het volgende scherm:

Aan. Nieuwe tst.  
03 nieuwe tst <ok>

Met nieuwe tst wordt bedoeld: Het aantal telefoonnummers wat de DCA kan gaan kiezen.

OK indrukken

Aanmeld. Bezig  
03 nieuw tst <ok>

Wacht totdat de display niet meer knippert en automatisch veranderd in het volgende scherm:

Prog-mode op  
BSG inschakelen

Druk op de BNG/BVNG 650 de programmeertoets kort in. Dan verschijnt volgend scherm:

BTLM/BTLE  
Activ? <ok>

Zet nu de deurluidspreker in de programmeer modus. Lichttoets min. 4 sec indrukken. Tot lang gerekte toon.

Na aanmelding OK indrukken

Oproeptoets toewijzen  
voor tst 1

Druk op de beldrukker de gewenste toets min. 4 seconden in wachten totdat er een lange toon klinkt. Het volgende scherm verschijnt:

Nr. dir opr.

1

-

<ok>

Voer hier het telefoonnummer in (met de pijltjes toetsen)

OK indrukken

Vervolgens zal de DCA weer op het scherm BTLM/BTLE activ? Springen. Aangezien de BTLM nog in de programmeerstand staat kan direct OK worden gedrukt om de volgende beldrukker aan te melden. DMV de ESC toets gaat u weer uit de programmering. Beëindigen van programmering, 1sec. programmeertoets van de BNG/BVNG indrukken.

Siedle Nederland B.V.  
Atoomweg 474  
3542 AB Utrecht  
Telefoon +31 30 2330500  
Telefax +31 30 2330519  
www.siedle.com  
info@siedle.nl

**Voor specifieke schakelfuncties verwijzen wij naar de programmeer handleiding.**  
Deze kunt u downloaden op <http://www.siedle.nl>

**Aanmelden DCA parallel aan een intercom toestel. (BTS/BTC)**

Siedle Nederland B.V.  
Atoomweg 474  
3542 AB Utrecht  
Telefoon +31 30 2330500  
Telefax +31 30 2330519  
www.siedle.com  
info@siedle.nl

DCA 650-02 V2.x  
S.Siedle & Söhne

OK indrukken

Sprache / Language  
Ändern/Change

Pijl naar beneden

Systeem config.  
Wijzigen met <ok>

Pijl naar beneden

Nieuw toestel  
Aanmelden <ok>

OK indrukken

TST aanmelden  
Even wachten <ok>

Wachten tot de DCA de bus heeft gecontroleerd. Daarna springt de display automatisch op het volgende scherm:

Aan. Nieuwe tst  
03 nieuw tst <ok>

Met nieuwe tst wordt bedoeld: Het aantal telefoonnummers wat de DCA kan gaan kiezen.

OK indrukken

Aanmeld. Bezig  
03 nwe.tst <ok>

Wacht totdat de display niet meer knippert en automatisch veranderd in het volgende scherm:

Prog-mode op  
BSG inschakelen

Druk op de BNG/BVNG 650 de programmeertoets kort in. Dan verschijnt volgend scherm:

BTLM/BTLE  
Activ? <ok>

Zet nu de deurluidspreker in de programmeer modus. Lichttoets min. 4 sec indrukken. Tot lang gerekte toon.

Na aanmelding OK indrukken

Neem nu de hoorn van de haak van het intercom toestel en druk de lichttoets min. 4 seconden in totdat er een toon klinkt en een spreekluisterverbinding met de buitenpost is. De hoorn **niet** opleggen maar **naast** het toestel laten liggen.

Oproeptoets toewijzen  
Voor tst 1

Druk op de beldrukker de gewenste toets min. 4 seconden in, wachten totdat er een lange toon klinkt. Het volgende scherm verschijnt:

Nr. dir opr. 1  
- <ok>

Voer hier het telefoon nummer in (met de pijltjes toetsen)

Siedle Nederland B.V.  
Atoomweg 474  
3542 AB Utrecht  
Telefoon +31 30 2330500  
Telefax +31 30 2330519  
www.siedle.com  
info@siedle.nl

OK indrukken

Vervolgens zal de DCA weer op het scherm BTLM/BTLE activ? Springen. Aangezien de BTLM nog in de programmeerstand staat kan direct OK worden gedrukt voor de volgende beldrukker aantemelden. DMV de ESC toets gaat u weer uit de programmering. Beëindigen van programmering, 1sec. programmeertoets van de BNG/BVNG indrukken.  
en de hoorn van het intercom toestel weer opleggen.

**Voor specifieke schakelfuncties verwijzen wij naar de programmeer handleiding.**  
Deze kunt u downloaden op <http://www.siedle.nl>

**Aanmelden 2<sup>e</sup> buitenpost via YR-bus configuratie.**

DCA 650-02 V2.x  
S.Siedle & Söhne

OK indrukken

Sprache / Language  
Ändern/Change

Pijl naar beneden

Systeem config.  
Wijzigen met <ok>

Pijl naar beneden

Nieuw toestel  
Aanmelden <ok>

Pijl naar beneden

Tst. config  
Wijzigen met <ok>

Pijl naar beneden

YR-busfunctie  
Wijzigen met <ok>  
OK indrukken

Opr. Toets toew.  
Wijzigen met <ok>

OK indrukken

Opr. Toets 1  
Wijzigen met <ok>

Hiermee wordt bedoeld, beldrukker 1 van de 1<sup>ste</sup> buitenpost.

OK indrukken

Prog-mode op  
BSG inschakelen

Druk op de BNG/BVNG 650 de programmeertoets kort in.  
Dan verschijnt volgend scherm:

BTLM/BTLE  
Activ? <ok>

Zet nu de 2<sup>e</sup> deurluidspreker in de programmeermodus. Lichttoets min. 4 sec indrukken. Tot lang gerekte toon klinkt.

OK indrukken (Bij parallel toestel, opnieuw binnenpost aanmelden)

Siedle Nederland B.V.  
Atoomweg 474  
3542 AB Utrecht  
Telefoon +31 30 2330500  
Telefax +31 30 2330519  
www.siedle.com  
info@siedle.nl

Oproetoets, toewij  
zen voor tst. 1

Druk 4 sec. op de beldrukker van de 2<sup>e</sup>  
deurleuidspreker.  
Wacht op lange toon. Dan verschijnt volgend  
scherm:

Opr.toets 1  
Toegewezen <ok>

Siedle Nederland B.V.  
Atoomweg 474  
3542 AB Utrecht  
Telefoon +31 30 2330500  
Telefax +31 30 2330519  
www.siedle.com  
info@siedle.nl

OK indrukken, daarna ESC indrukken om programmering te beëindigen.  
Daarna BNG/BVNG uit de programmering halen dmv de programmertoets kort  
in te drukken.

**Voor specifieke schakelfuncties verwijzen wij naar de programmeer handleiding.**  
Deze kunt u downloaden op <http://www.siedle.nl>